

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://selma.nt-rt.ru> || ssq@nt-rt.ru

Инвертор сварочный Лидер-226



Инвертор сварочный Лидер-226 — новый сварочный аппарат, который создан для монтажных работ и предназначен для сварки ММА – ручной дуговой сварки покрытыми электродами диаметром до 5 мм и сварки TIG DC- аргонодуговой сварки на постоянном токе, при наличии специальной горелки.

Аппарат сочетает в себе высокую мощность и компактность. Широкий диапазон питающей сети даёт возможность работать в слабых сетях и при скачках напряжения. Уровень защиты позволяет эксплуатировать источник в условиях дождя и повышенной загрязнённости.

На передней панели расположен яркий цифровой индикатор, указывающий сварочный ток: устанавливаемый и реальный средний в момент сварки.

Основные особенности Лидер-226:

- широкий диапазон напряжения питания 140-250В;
- функция «горячий старт» (легкое возбуждение сварочной дуги, настройка времени и величины функции);
- функция «форсаж дуги» (стабильная устойчивая сварочная дуга, настройка величины в % от тока установки);
- функция «антизалипание» (отключение тока при коротком замыкании);

- функция «безопасное» напряжение холостого хода 12В;
- память на 5 режимов сварки;
- цифровая индикация сварочного тока с отображением предустановки;
- TIG-сварка при наличии специальной горелки;
- индикация термозащиты, напряжения холостого хода;
- высокая мощность при малой массе и габаритах;
- прочный корпус из стали с порошковой окраской.

Основные технические характеристики Лидер-226:

Наименование параметра	Значения
напряжение питающей сети, В	140-265 / 50 Гц
максимальная потребляемая мощность, кВт	6,6
КПД, %	не менее 92
регулирование сварочного тока, А	10-205
номинальный сварочный ток при t +25°С: при ПВ=60% при ПВ=100%	200а 180а
напряжение холостого хода, В	80±5 (12в в режиме СХХ)
степень защиты	IP21
габаритные размеры (дхшхв), мм	350х135х200
масса, кг	6,9

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://selma.nt-rt.ru> || ssq@nt-rt.ru